

INSTRUKCJA OBSŁUGI I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Tarka do warzyw i owoców Combi Chef Borner

1. Przeznaczenie produktu

Tarka Combi Chef to narzędzie przeznaczone **wyłącznie do tarcia i krojenia warzyw oraz owoców**. Służy do uzyskiwania różnych plasterków, słupków oraz wiórków.

2. Podstawowe zasady użytkowania (Instrukcja Obsługi)

Przygotowanie: Wybierz odpowiednią stronę tnącą w zależności od pożądanego efektu (np. cienkie plasterki, grube wiórki).

Krojenie: Ustaw tarkę na stabilnej powierzchni. Przesuwaj warzywo lub owoc wzdłuż ostrzy, stosując **uchwyt do warzyw**, aby zapewnić bezpieczeństwo dłoni.

3. Zasady bezpieczeństwa i ostrzeżenia

OSTRZEŻENIE! Ostre krawędzie! Ryzyko poważnego skaleczenia!

Ochrona dłoni:

Zawsze używaj uchwytu do warzyw dołączonego do produktów Borner. Jest on kluczowym elementem zapewniającym ochronę przed skaleczeniem.

Pod żadnym pozorem nie dotykaj ostrzy tarki ani wkładek tnących gołymi rękami, zarówno podczas użytkowania, jak i mycia czy przechowywania.

Używając uchwytu, upewnij się, że Twoje palce nie ześlizgną się z niego i nie znajdą się w pobliżu ostrzy.

Użycie niezgodne z przeznaczeniem: Używaj tarki **wyłącznie do warzyw i owoców**. Użycie jej do innych materiałów (np. twardego sera, wędlin, lodu) może spowodować uszkodzenie ostrzy lub skaleczenie.

Przechowywanie: Przechowuj tarkę, **poza zasięgiem dzieci i zwierząt**. Niewłaściwe przechowywanie stwarza ryzyko poważnego wypadku.

Stan techniczny: Regularnie sprawdzaj tarkę pod kątem ewentualnych uszkodzeń. W przypadku pęknięć na ramie lub wygięcia ostrzy, **zaprzestań użytkowania produktu**. Uszkodzone narzędzie może stanowić zagrożenie.

4. Konserwacja i Czyszczenie

Mycie: Po użyciu, umyj tarkę i wkładki pod bieżącą wodą. Użyj miękkiej szczoteczki (np. do zębów), aby usunąć resztki produktów. **Nigdy nie myj tarki w zmywarce**, gdyż może to stępić ostrza.

Suszenie: Po umyciu dokładnie wysusz wszystkie elementy przed ich schowaniem. Przechowuj je w bezpiecznym miejscu, gdzie ostrza są chronione (np. w specjalnym stojaku lub pojemniku na akcesoria).

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA MISKI PLASTIKOWEJ

1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, jako pojemnik do którego szatkujemy warzywa lub owoce.

2. Zasady bezpieczeństwa

Stabilność: Zawsze upewnij się, że miska jest odpowiednią stroną włożona do tarki.

Użytkowanie: Używaj miski wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem. Nie siadaj na niej, ani nie używaj jej jako drabiny.

3. Konserwacja i pielęgnacja

Pierwsze użycie: Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj produkt w ciepłej wodzie z dodatkiem delikatnego detergentu, aby usunąć ewentualne pozostałości produkcyjne.

Higiena: Regularnie czyść i dezynfekuj miski, aby zapobiec rozwojowi bakterii i grzybów.

Czyszczenie: Unikaj stosowania silnych środków chemicznych lub żrących substancji, które mogą uszkodzić materiał miski.

Przechowywanie: Unikaj wystawiania miski na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, które mogą osłabić materiał i wpłynąć na jej trwałość.

4. Ostrzeżenia i inspekcja

Uszkodzenia: Przed każdym użyciem sprawdzaj, czy produkt nie ma pęknięć, ostrych krawędzi lub innych uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, zaprzestań użytkowania, gdyż produkt może stanowić zagrożenie.

Przechowywanie: Przechowuj miski w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt, aby uniknąć ryzyka wypadku.

5. Utylizacja

Recykling: Zużyte miski oddaj do recyklingu, jeśli jest to możliwe. Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji odpadów.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA UCHWYTU DO WARZYW I OWOCÓW BÖRNER

1. Przeznaczenie

Uchwyt jest przeznaczony do bezpiecznego krojenia warzyw, owoców, za pomocą wszystkich urządzeń tnących marki Börner, chroniąc dłonie i palce użytkownika przed kontaktem z ostrymi ostrzami.

2. Instrukcja obsługi

Przygotowanie produktów: W razie potrzeby obierz produkty przeznaczone do krojenia. Duże owoce pokrój na połówki lub ćwiartki. Nie usuwaj korzeni z produktów takich jak cebula, kapusta czy seler.

Umieszczanie produktów na trzpieniach:

W przypadku większych produktów, umieść je na trzpieniach uchwytu, całkowicie wciskając przycisk.

W przypadku małych produktów (np. rzodkiewki, pieczarki), ułóż je na płycie roboczej szatkownicy, przykryj uchwyt i dociśnij. Małe produkty wbijają się w trzpień uchwytu, a przycisk przesunie się do góry.

Ważne: Aby uzyskać optymalne krojenie, cebulę wbij na trzpień od strony korzenia, a pieczarki z boku.

Krojenie:

Umieść uchwyt z produktem na zmontowanej szatkownicy. Wewnętrzny pierścień uchwytu obejmij palcami tak, aby wystawał on poza ramkę w kształcie litery V.

Przesuwaj uchwyt w dół, lekko dociskając do ostrza, aż cały produkt wystający poza uchwyt zostanie pokrojony.

Krojenie resztek: Aby pokroić resztki, delikatnie naciśnij przycisk uchwytu jednym palcem. Spowoduje to przesunięcie produktu w dół na trzpieniach, umożliwiając pokrojenie go prawie do końca.

3. Zasady bezpieczeństwa i ostrzeżenia

UWAGA! Ryzyko uszkodzenia urządzenia: Nieprawidłowe używanie uchwytu, w tym zbyt mocne dociskanie lub niewłaściwe pozycjonowanie, może spowodować uszkodzenie bardzo ostrych noży urządzenia a tym samym ich zniszczenie.

Ochrona dłoni: Unikalna konstrukcja uchwytu ma za zadanie chronić Twoje palce przed skaleczeniem ostrymi ostrzami. Zawsze używaj uchwytu, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z ostrzami.

Używając uchwytu, pilnuj, aby ręka/palce nie ześlizgnęły się z niego.

Utrzymanie stabilności: Upewnij się, że produkt jest stabilnie wbity na trzpień uchwytu przed rozpoczęciem krojenia.

Przechowywanie: Przechowuj uchwyt poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Niewłaściwe przechowywanie stwarza ryzyko skaleczenia.

Źródła ciepła: Trzymaj uchwyt z dala od ognia i źródła ciepła, aby uniknąć uszkodzenia materiału i utraty funkcjonalności.

Konserwacja i Czyszczenie

Mycie po użyciu: Po skończeniu szatkowania umyj uchwyt pod letnią bieżącą wodą, używając miękkiej szczoteczki (np. do zębów), aby usunąć resztki warzyw.

Ograniczenie odpowiedzialności

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania produktu lub niestosowania się do powyższych zasad bezpieczeństwa. Używaj szatkownicy wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.

Produkt ten jest kluczowym akcesorium bezpieczeństwa i powinien być używany zgodnie z instrukcją, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika i trwałość sprzętu.