

# INSTRUKCJA OBSŁUGI I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

## Obieraczka do warzyw Borner

### 1. Przeznaczenie produktu

Obieraczka jest narzędziem przeznaczonym wyłącznie do obierania warzyw i owoców (np. ziemniaków, marchwi, jabłek).

### 2. Podstawowe zasady użytkowania

**Przygotowanie:** Przed pierwszym użyciem umyj obieraczkę pod bieżącą wodą.

**Obieranie:** Trzymaj obieraczkę pewnie w dłoni, a drugą dłonią trzymaj warzywo lub owoc. Przesuwaj ostrze po powierzchni produktu, aby usunąć skórkę. Obieraczka posiada obrotowe ostrze, które dopasowuje się do kształtu produktu.

### 3. Zasady bezpieczeństwa i ostrzeżenia

**OSTRZEŻENIE! Ostre krawędzie! Ryzyko poważnego skaleczenia!**

**Ostrożność podczas użytkowania:** Zachowaj szczególną ostrożność podczas używania obieraczki ze względu na bardzo ostre ostrze. Używaj narzędzia powoli i celowo, aby uniknąć przypadkowego skaleczenia.

**Ochrona dłoni:** Pod żadnym pozorem nie dotykaj ostrza obieraczki. Po zakończeniu pracy, chwytaj wyłącznie za korpus obieraczki.

**Przeznaczenie:** Nie używaj obieraczki do celów innych niż obieranie warzyw i owoców. Użycie niezgodne z przeznaczeniem może prowadzić do uszkodzenia produktu lub skaleczenia użytkownika.

**Przechowywanie:** Przechowuj obieraczkę poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Niewłaściwe przechowywanie stwarza ryzyko poważnego wypadku.

**Czyszczenie:** Podczas mycia obieraczki zachowaj szczególną ostrożność. Umyj ją pod bieżącą wodą, unikając kontaktu dłoni z ostrzem.

### 4. Konserwacja

**Czyszczenie:** Po każdym użyciu umyj obieraczkę pod bieżącą wodą, aby usunąć resztki. Unikaj mycia w zmywarce, ponieważ może to stępić ostrze.

**Suszenie i przechowywanie:** Po umyciu dokładnie osusz obieraczkę i przechowuj w bezpiecznym miejscu, gdzie ostrze nie stanowi zagrożenia.