



## PL Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Ostrza są bardzo ostre! Zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z szatkownicy. Przed użyciem szatkownicy V dokładnie zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami. Nigdy nie dotykać ostrzy, chwytac wyłącznie za tworzywo sztuczne! Zachować szczególną ostrożność, jeśli podczas krojenia produktów szatkownicą V obecne są dzieci. Nigdy nie pozwalać dzieciom dotykać szatkownicy ani się nią bawić. Szatkownicę przechowywać zawsze z wkładką do plastrow w pozycji „SAFE” przed dziećmi, a wkłady w miarę możliwości w przewidzianym do tego celu pojemniku do przechowywania - poza zasięgiem dzieci.

Nigdy nie trzymać krojących produktów w dłoniach, zawsze korzystać z uchwytu!

Uchwyt można używać przy wszystkich krajalnicach Bömer. Uchwyt umożliwia bezpieczne krojenie owoców i warzyw z minimalnymi odpadkami. W razie potrzeby obracać krojne produkty przed rozdrobnieniem. Cebulę, kapuścę itd. najpierw włożyć korzeniem w uchwyt. Przycisk na uchwycie wysunie się wtedy w górę. Duże owoce przed włożeniem przepołowić lub pokroić na ćwiartki. Przy lekkim nacisku przesuwać produkt po nożach V w górę i w dół do chwili, aż wystająca część owocu zostanie skrojona. Teraz nacisnąć lekko przycisk na uchwycie palcem w dół, aby pokroić pozostałą część owocu. Zwykle po tej czynności pozostaje niewielka część produktu, której nie wolno wyciągać palcami, lecz widelcem lub podobnym przedmiotem. Nie dotykać przy tym ostrzy! **Uwaga: Przed następnym użyciu uchwytu ostrza szatkownicy oraz wkładów z nożami mogą one ulec uszkodzeniu i zniszczeniu.**

**Wkład do plastrow.** Wkład do plastrow posiada regulację wysokości i można go używać na jednym z pięciu stopni. Fabrycznie wkład do plastrow jest ustawiony na 5 stopniu („SAFE”); po użyciu szatkownicy należy koniecznie przechowywać zawsze z włączonym zabezpieczeniem przed dziećmi („SAFE”). Aby zwoinic zabezpieczenie przed dziećmi, nacisnąć czarny przycisk na krawędzi obudowy palcem wskazującym lewej ręki lub kciukiem (przyczepić szatkownicę z tyłu). Wsunąć wkład, jak pokazano na rysunku, naciskając lekko w dół. W tym położeniu strzałki znajdują się w jednej linii i wkład można wyjąć. **Całkowicie!** Nigdy nie naciskać na wkład w pobliżu ostrzy, ponieważ palce mogą się zeslizgnąć i dotknąć ostrzy ostrej.

**Zakładanie wkładu do plastrow.** Na krawędziach z obu stron szatkownicy oraz na górnej części wkładu znajduje się mała strzałka. Wsunąć wkład w taki sposób, aby strzałki na obudowie i wkładzie zapadły się w jednej linii. Wkład automatycznie ustawiony jest na 1 stopniu.

Szatkownica V może zostać teraz użyta. Jeśli krojne produkty mają inną grubość, należy przesuwać wkład w sposób przedstawiony na rysunku kciukiem o jeden lub o kilka stopni do przodu w zależności od żądanej grubości do chwili wystąpienia kliknięcia. Aby ustawić wkład w położeniu zabezpieczenia przed dziećmi, przesuwać go całkowicie do przodu na pozycję „SAFE”. Ostrza są teraz zabezpieczone; nie można kroić produktów.



1 stopień: bardzo gładko 2 stopień: gładko 3 stopień: cienko 4 stopień: bardzo cienko 5 stopień: bardzo cienko i ostro



**Wkład 3,5 mm i 7 mm** Wkład 3,5 mm i wkład 7 mm posiadają regulację wysokości, można ich używać na dwóch stopniach. Wsunąć żądany wkład w taki sposób, aby strzałki na krawędzi obudowy i wkładu znajdowały się w jednej linii. Wkład automatycznie ustawiony jest na 1 stopniu; na tym stopniu produkty kroją się w słupki.

Produkty można również kroić na drobniejsze słupki lub kostki, przesuując wkład o jeden stopień do przodu do chwili usłyszenia wyraźnego kliknięcia. Następnie przesuwać uchwyt w górę i w dół, uzyskuje się ciętą pasek.

Aby pokroić produkty w kostki, po każdym cięciu należy obrócić chwytak o 90°.

Aby wyjąć wkład, nacisnąć czarny przycisk na bocznej obudowie i wysunąć wkład, naciskając lekko w dół w sposób widoczny na rysunku. W tym położeniu strzałki znajdują się w jednej linii i wkład można wyjąć.



**Mycie** Spłukać szatkownicę i wkłady pod bieżącą, ciepłą wodą. Podczas mycia wkład do plastrow pozostawić w obudowie, pozycja „SAFE”. Uważać aby nie dotknąć ostrzy. Uchwyt również umyć pod bieżącą wodą. Umyć, mokre wkłady z nożami najlepiej przechowywać w osobno dostępnym pojemniku. Szatkownicę i akcesoria konieczne przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nigdy nie wkładać elementów szatkownicy do napełnionego woda elektrycznym, ponieważ podczas wymywania można dotknąć ostrzy i poważnie się skaleczyć. Nie zalecamy mycia szatkownicy w zmywarce, ponieważ wysoka temperatura i agresywne środki myjące mogą obniżyć jej trwałość.

**Gwarancja** Producent udziela 2-letniej gwarancji na wady materiałowe lub produkcyjne. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowe posługiwanie się szatkownicą. Odpowiedzialność producenta jest zgodna z dyrektywą WE.



## A. Ryzyko Skaleczenia (Ostrza Szatkownicy)

Bezwzględny wymóg użycia uchwytu: Ostrza są bardzo ostre, dlatego zawsze należy używać specjalnego uchwytu do warzyw i owoców, aby chronić dłonie i palce przed bezpośrednim kontaktem z ostrzami.

Stabilność podczas krojenia: Upewnij się, że krojony produkt jest stabilnie wbity na trzpienie uchwytu przed rozpoczęciem szatkowania

Ochrona dłoni: Używając uchwytu, pilnuj, aby Twoja ręka/palce nie ześlizgnęły się z niego.

Krojenie resztek: Aby pokroić resztki, należy delikatnie nacisnąć przycisk uchwytu, co umożliwi pokrojenie produktu prawie do końca.

## B. Bezpieczne Przechowywanie i Konserwacja

Tryb "SAFE": Szatkownica musi być przechowywana z wkładem ustawionym w pozycji zabezpieczonej (SAFE), co chowa ostrza pod osłoną wkładki.

Przechowywanie poza zasięgiem dzieci: Całe urządzenie, wkładki oraz uchwyt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt, ponieważ stwarza to ryzyko skaleczenia.

Czyszczenie: Podczas mycia szatkownicy oraz pozostałych elementów należy zachować szczególną ostrożność. Do mycia należy użyć miękkiej szcotełki, aby usunąć resztki warzyw bez dotykania ostrzy rękami. Myjemy pod letnią bieżącą wodą

Źródła ciepła: Produkt należy trzymać z dala od ognia i źródła ciepła, aby uniknąć uszkodzenia materiału i utraty funkcjonalności.

Ograniczenie odpowiedzialności: Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania produktu lub niestosowania się do zasad bezpieczeństwa.