

PL **Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa**
ostrza są bardzo ostre! Zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z szatkownicy!
 Przed użyciem szatkownicy V dokładnie zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami. Nigdy nie dotykać ostrzy, chwytac wyłącznie za tworzywo sztuczne! Zachować szczególną ostrożność, jeśli podczas krojenia produktów szatkownicą V obecną są dzieci. Nigdy nie pozwalaj dzieciom dotykać szatkownicy ani się nią bawić. Szatkownicę przechowywać zawsze z wkładką do plastrow w pozycji „SAFE” przed dziećmi, a wkłady w miarę możliwości w przewidzianym do tego celu pojemniku do przechowywania - poza zasięgiem dzieci.

Nigdy nie trzymać krojonych produktów w dloniach, zawsze korzystaj z uchwytu!

Uchwyt można używać przy wszystkich krajalnicach Börner. Uchwyt umożliwia bezpieczne krojenie owoców i warzyw z minimalnymi odpadkami. W razie potrzeby obrać krojone produkty przed rozdrobnieniem. Cebulę, kapustę itd. najpierw włożyć korzeniem w uchwyt. Przycisk na uchwycie wysunie się wtedy w górę. Duże owoce przed włożeniem przepłówać lub pokroić na czwarte. Przy lekkim nacisku przesuwać produkt po nożach V w górę i w dół do chwili, aż wystająca część owocu zostanie skrojona. Teraz nacisnąć lekko przycisk na uchwycie palcem w dół, aby pokroić pozostałą część owocu. Zwykle po tej czynności pozostaje niewielka część produktu, której nie wolno wyciągać palcami, lecz widelcem lub podobnym przedmiotem. Nie dotykać przy tym ostrzy!

Wkład do plastrow

Wkład do plastrow posiada regulację wysokości i można go używać na jednym z pięciu stopni. Fabrycznie wkład do plastrow jest ustawiony na 5 stopniu („SAFE”); po użyciu szatkownicy należy koniecznie przechowywać zawsze z włączonym zabezpieczeniem przed dziećmi („SAFE”). Aby zwołać zabezpieczenie przed dziećmi, nacisnąć czarny przycisk na krawędzi obudowy palcem wskazującym lewej ręki lub kciukiem (przytrzymać szatkownicę z tyłu). Wysunąć wkład, jak pokazano na rysunku, naciskając lekko w dół. W tym położeniu strzałki znajdują się w jednej linii i wkład można wyjąć. Ostrożnie: Nigdy nie naciskać na wkład w pobliżu ostrzy, ponieważ palce mogą się ześlizgnąć i dotknąć ostrzy ostrzy.

Zakładanie wkładu do plastrow:

Na krawędziach z obu stron szatkownicy oraz na górnej części wkładu znajduje się mała strzałka. Wsunąć wkład w taki sposób, aby strzałki na obudowie i wkładzie znajdowały się w jednej linii. Wkład automatycznie ustawiony jest na 1 stopniu.

Szatkownica V może zostać teraz użyta. Jeśli krojone plasty mają mieć inną grubość, należy przesuwać wkład w sposób przedstawiony na rysunku kciukiem o jeden lub o kilka stopni do przodu w zależności od żądanej grubości do chwili wyraźnego kliknięcia. Aby ustawić wkład w położeniu zabezpieczenia przed dziećmi, przesuwać go całkowicie do przodu na pozycję „SAFE”. Ostrza są teraz zabezpieczone; nie można kroić produktów.



1 stopień:	2 stopień:	3 stopień:	4 stopień:	5 stopień:
bardzo grube plasty 7 mm	grube plasty 5 mm	cińskie plasty 2,8 mm	bardzo cińskie plasty 1,2 mm	zabezpieczenie przed dziećmi

Wkład 3,5 mm i 7 mm

Wkład 3,5 mm i wkład 7 mm posiadają regulację wysokości, można ich używać na dwóch stopniach: Wsunąć żądany wkład w taki sposób, aby strzałki na krawędzi obudowy i wkładu znajdowały się w jednej linii. Wkład automatycznie ustawiony jest na 1 stopniu; na tym stopniu produkty kroją się w słupki.

Produkty można również kroić na drobniejsze słupki lub kostki, przesuwając wkład o jeden stopień do przodu do chwili usłyszenia wyraźnego kliknięcia. Następnie przesuwać uchwyt w górę i w dół, uzyskuje się cieńsze paski.

Aby pokroić produkty w kostki, po każdym cięciu należy obrócić chwytak o 90°.

Aby wyjąć wkład, nacisnąć czarny przycisk na brzegu obudowy i wysunąć wkład, naciskając lekko w dół w sposób widoczny na rysunku. W tym położeniu strzałki znajdują się w jednej linii i wkład można wyjąć.



Mycie

Splukać szatkownicę i wkłady pod bieżącą, ciepłą wodą. Podczas mycia wkład do plastrow pozostawić w obudowie, pozycja „SAFE”. Uważać aby nie dotknąć ostrzy. Uchwyt również umyć pod bieżącą wodą. Umyte, mokre wkłady z nożami najlepiej przechowywać w osobno dostępnym pojemniku. Szatkownicę i akcesoria koniecznie przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nigdy nie wkładać elementów szatkownicy do napełnionej wodą zlewozmywaka, ponieważ podczas wyjmowania można dotknąć ostrzy i poważnie się skaleczyć.

Gwarancja

Producent udziela 2-letniej gwarancji na wady materiałowe lub produkcyjne. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowe posługiwanie się szatkownicą. Odpowiedzialność producenta jest zgodna z dyrektywą WE.



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA MISKI PLASTIKOWEJ

1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest przeznaczony **wyłącznie** do użytku domowego, jako pojemnik na żywność, płyny lub inne przedmioty.

2. Zasady bezpieczeństwa

Stabilność: Zawsze upewnij się, że miska stoi stabilnie na płaskiej powierzchni, aby uniknąć jej przewrócenia, co mogłoby spowodować rozlanie zawartości i ryzyko poślizgnięcia się.

Temperatura: Zachowaj ostrożność, napełniając miskę gorącą zawartością, aby uniknąć poparzeń. **Nie narażaj produktu na nagłe zmiany temperatury**, aby zapobiec pęknięciom, które mogą prowadzić do powstania ostrych krawędzi i ryzyka skaleczenia.

Maksymalne obciążenie: Nie przeciążaj miski, aby zapobiec jej pęknięciu lub uszkodzeniu.

Użytkowanie: Używaj miski wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem. **Nie siadaj na niej, ani nie używaj jej jako drabiny.**

3. Konserwacja i pielęgnacja

Pierwsze użycie: Przed pierwszym użyciem dokładnie **umyj produkt w ciepłej wodzie z dodatkiem delikatnego detergentu**, aby usunąć ewentualne pozostałości produkcyjne.

Higiena: Regularnie czyść i dezynfekuj miski, aby zapobiec rozwojowi bakterii i grzybów.

Czyszczenie: Unikaj stosowania silnych środków chemicznych lub żrących substancji, które mogą uszkodzić materiał miski.

Przechowywanie: Unikaj wystawiania miski na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, które mogą osłabić materiał i wpłynąć na jej trwałość.

4. Ostrzeżenia i inspekcja

Uszkodzenia: Przed każdym użyciem **sprawdzaj, czy produkt nie ma pęknięć, ostrych krawędzi lub innych uszkodzeń**. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, zaprzestań użytkowania, gdyż produkt może stanowić zagrożenie.

Przechowywanie: Przechowuj miski w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt, aby uniknąć ryzyka wypadku.

Nadzór nad dziećmi: **Nigdy nie pozostawiaj małych dzieci bez nadzoru** w pobliżu miski, zwłaszcza jeśli zawiera ona gorące płyny.

5. Utylizacja

Recykling: Zużyte miski oddaj do recyklingu, jeśli jest to możliwe. Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji odpadów.

A. Ryzyko Skaleczenia (Ostrza Szatkownicy)

Bezwzględny wymóg użycia uchwytu: Ostrza są bardzo ostre, dlatego zawsze należy używać specjalnego uchwytu do warzyw i owoców, aby chronić dłonie i palce przed bezpośrednim kontaktem z ostrzami.

Stabilność podczas krojenia: Upewnij się, że krojony produkt jest stabilnie wbity na trzpienie uchwytu przed rozpoczęciem szatkowania

Ochrona dłoni: Używając uchwytu, pilnuj, aby Twoja ręka/palce nie ześlizgnęły się z niego.

Krojenie resztek: Aby pokroić resztki, należy delikatnie nacisnąć przycisk uchwytu, co umożliwi pokrojenie produktu prawie do końca.

B. Bezpieczne Przechowywanie i Konserwacja

Tryb "SAFE": Szatkownica musi być przechowywana z wkładem ustawionym w pozycji zabezpieczonej (SAFE), co chowa ostrza pod obudowę.

Przechowywanie poza zasięgiem dzieci: Całe urządzenie oraz uchwyt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt, ponieważ stwarza to ryzyko skaleczenia.

Czyszczenie ostrzy: Podczas mycia ostrzy należy zachować szczególną ostrożność⁷. Do mycia uchwytu pod letnią bieżącą wodą należy użyć miękkiej szczoteczki, aby usunąć resztki warzyw bez dotykania ostrzy rękami.

Źródła ciepła: Produkt należy trzymać z dala od ognia i źródła ciepła, aby uniknąć uszkodzenia materiału i utraty funkcjonalności.

Ograniczenie odpowiedzialności: Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania produktu lub niestosowania się do zasad bezpieczeństwa.

Zasady bezpieczeństwa Szatkownicy V5

A. Ryzyko Skaleczenia (Ostrza Szatkownicy)

Bezwzględny wymóg użycia uchwytu: Ostrza są bardzo ostre, dlatego zawsze należy używać specjalnego uchwytu do warzyw i owoców, aby chronić dłonie i palce przed bezpośrednim kontaktem z ostrzami.

Stabilność podczas krojenia: Upewnij się, że krojony produkt jest stabilnie wbity na trzpień uchwytu przed rozpoczęciem szatkowania

Ochrona dłoni: Używając uchwytu, pilnuj, aby Twoja ręka/palce nie ześlizgnęły się z niego.

Krojenie resztek: Aby pokroić resztki, należy delikatnie nacisnąć przycisk uchwytu, co umożliwi pokrojenie produktu prawie do końca.

B. Bezpieczne Przechowywanie i Konserwacja

Tryb "SAFE": Szatkownica musi być przechowywana z wkładem ustawionym w pozycji zabezpieczonej (SAFE), co chowa ostrza pod osłoną wkładki.

Przechowywanie poza zasięgiem dzieci: Całe urządzenie, wkładki oraz uchwyt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt, ponieważ stwarza to ryzyko skaleczenia.

Czyszczenie: Podczas mycia szatkownicy oraz pozostałych elementów należy zachować szczególną ostrożność. Do mycia należy użyć miękkiej szczoteczki, aby usunąć resztki warzyw bez dotykania ostrzy rękami. Myjemy pod letnią bieżącą wodą

Źródła ciepła: Produkt należy trzymać z dala od ognia i źródła ciepła, aby uniknąć uszkodzenia materiału i utraty funkcjonalności.

Ograniczenie odpowiedzialności: Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania produktu lub niestosowania się do zasad bezpieczeństwa.