



PL

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas korzystania z szatkownicy!

Ostrza są bardzo ostre! Zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z szatkownicy! Przed użyciem szatkownicy V dokładnie zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami. Nigdy nie dotykać ostrzy, chwytając wyłącznie za tworzywo sztuczne! Zachować szczególną ostrożność, jeśli podczas krojenia produktów szatkownicą V obecne są dzieci. Nigdy nie pozwalać dzieciom dotykać szatkownicy ani się nią bawić. Szatkownicę przechowywać zawsze z wkładką do plasterów w pozycji „5”/SAFE/ przed dziećmi, a wkłady w miarę możliwości w przewidzianym do tego celu pojemniku do przechowywania - poza zasięgiem dzieci.

Nigdy nie trzymać krojonych produktów w dłoniach, zawsze korzystać z uchwytu!

Uchwyt można używać przy wszystkich krajalnicach Böhmer. Uchwyt umożliwia bezpieczne krojenie owoców i warzyw z minimalnymi odpadkami. W razie potrzeby obracać krojone produkty przed rozdrobnieniem. Cebulę, kapustę itd. najpierw włożyć korzeniem w uchwyt. Przycisk na uchwycie wysunie się wtedy w górę. Duże owoce przed włożeniem przepołowić lub pokroić na ćwiartki. Przy lekkim nacisku przesuwając produkt po nożach V w górę i w dół do chwili, aż wystająca część owocu zostanie skrojona. Teraz nacisnąć lekko przycisk na uchwycie palcem w dół, aby pokroić pozostałą część owocu. Zwykle po tej czynności pozostaje niewielka część produktu, której nie wolno wyciągać palcami, lecz widelcem lub podobnym przedmiotem. Nie dotykać przy tym ostrzy! Uwaga: Przy nieprawidłowym użyciu uchwytu ostrza szatkownicy oraz wkładów z nożami mogą one ulec uszkodzeniu i zniszczeniu.

Wkład do plasterów

Wkład do plasterów posiada regulację wysokości i można go używać na jednym z pięciu stopni. Fabrycznie wkład do plasterów jest ustawiony na 5 stopniu („SAFE”); po użyciu szatkownicy należy koniecznie przechowywać zawsze z włączonym zabezpieczeniem przed dziećmi („SAFE”). Aby zwolnić zabezpieczenie przed dziećmi, nacisnąć czarny przycisk na krawędzi obudowy palcem wskazującym lewej ręki lub kciukiem (przytrzymać szatkownicę z tyłu). Wysunąć wkład, jak pokazano na rysunku, naciskając lekko w dół. W tym położeniu strzałki znajdują się w jednej linii i wkład można wyjąć. Ostrożnie: Nigdy nie naciskać na wkład w pobliżu ostrzy, ponieważ palce mogą się zasklepić i dotknąć ostrych ostrzy.

Zakładanie wkładu do plasterów:

Na krawędziach z obu stron szatkownicy oraz na górnej części wkładu znajduje się mała strzałka. Wsunąć wkład w taki sposób, aby strzałki na obudowie i wkładzie znajdowały się w jednej linii. Wkład automatycznie ustawiony jest na 1 stopniu.

Szatkownica V może zostać teraz użyta. Jeśli krojone plasterki mają inną grubość, należy przesunąć wkład w sposób przedstawiony na rysunku kliknięciem o jeden lub o kilka stopni do przodu w zależności od żądanej grubości do chwili wyraźnego kliknięcia. Aby ustawić wkład w położeniu zabezpieczenia przed dziećmi, przesunąć go całkowicie do przodu na pozycję „SAFE”. Ostrza są teraz zabezpieczone; nie można kroić produktów.



1 stopień:	2 stopień:	3 stopień:	4 stopień:	5 stopień:
bardzo grube plasterki 7 mm	grube plasterki 5 mm	cińkie plasterki 2,8 mm	bardzo cienkie plasterki 1,2 mm	zabezpieczenie przed dziećmi

Wkład 3,5 mm i 7 mm

Wkład 3,5 mm i wkład 7 mm posiadają regulację wysokości, można ich używać na dwóch stopniach: Wsunąć żądany wkład w taki sposób, aby strzałki na krawędzi obudowy i wkładu znajdowały się w jednej linii. Wkład automatycznie ustawiony jest na 1 stopniu; na tym stopniu produkty kroją się w słupki.

Produkty można również kroić na drobniejsze słupki lub kostki, przesuwając wkład o jeden stopień do przodu do chwili usłyszenia wyraźnego kliknięcia. Następnie przesuwając uchwyt w górę i w dół, uzyskuje się cenniejsze paski.

Aby pokroić produkty w kostki, po każdym cięciu należy obrócić chwytak o 90°.

Aby wyjąć wkład, nacisnąć czarny przycisk na brzegu obudowy i wysunąć wkład, naciskając lekko w dół w sposób widoczny na rysunku. W tym położeniu strzałki znajdują się w jednej linii i wkład można wyjąć.



Mycie

Splukać szatkownicę i wkłady pod bieżącą, ciepłą wodą. Podczas mycia wkład do plasterów pozostawić w obudowie, pozycja „SAFE”. Uważać aby nie dotknąć ostrzy. Uchwyt również umyć pod bieżącą wodą. Umyte, mokre wkłady z nożami najlepiej przechowywać w osobno dostępnym pojemniku. Szatkownicę i akcesoria koniecznie przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nigdy nie wkładać elementów szatkownicy do napełnionego wodą zlewozmywaka, ponieważ podczas wyjmowania można dotknąć ostrzy i poważnie się skaleczyć.



Gwarancja

Producent udziela 2-letniej gwarancji na wady materiałowe lub produkcyjne. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowe posługiwanie się szatkownicą. Odpowiedzialność producenta jest zgodna z dyrektywą WE.



A. Ryzyko Skaleczenia (Ostrza Szatkownicy)

Bezwzględny wymóg użycia uchwytu: Ostrza są bardzo ostre, dlatego zawsze należy używać specjalnego uchwytu do warzyw i owoców, aby chronić dłonie i palce przed bezpośrednim kontaktem z ostrzami.

Stabilność podczas krojenia: Upewnij się, że krojony produkt jest stabilnie wbity na trzpień uchwytu przed rozpoczęciem szatkowania

Ochrona dłoni: Używając uchwytu, pilnuj, aby Twoja ręka/palce nie ześlizgnęły się z niego.

Krojenie resztek: Aby pokroić resztki, należy delikatnie nacisnąć przycisk uchwytu, co umożliwi pokrojenie produktu prawie do końca.

B. Bezpieczne Przechowywanie i Konserwacja

Tryb "SAFE": Szatkownica musi być przechowywana z wkładem ustawionym w pozycji zabezpieczonej (SAFE), co chowa ostrza pod osłoną wkładki.

Przechowywanie poza zasięgiem dzieci: Całe urządzenie, wkładki oraz uchwyt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt, ponieważ stwarza to ryzyko skaleczenia.

Czyszczenie: Podczas mycia szatkownicy oraz pozostałych elementów należy zachować szczególną ostrożność. Do mycia należy użyć miękkiej szczoteczki, aby usunąć resztki warzyw bez dotykania ostrzy rękami. Myjemy pod letnią bieżącą wodą

Źródła ciepła: Produkt należy trzymać z dala od ognia i źródła ciepła, aby uniknąć uszkodzenia materiału i utraty funkcjonalności.

Ograniczenie odpowiedzialności: Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania produktu lub niestosowania się do zasad bezpieczeństwa.