

Zasady Bezpieczeństwa dla Wkładki z Ostrzami 10 mm do Szatkownicy V5 Borner (Zgodnie z GPSR)

I. Bezpieczeństwo Użytkowania i Ostrzeżenia

Używaj tylko z dedykowanym uchwytem do warzyw: **Zawsze** używaj dostarczonego uchwyty do warzyw (popychacza) podczas krojenia. **Nigdy** nie próbuj kroić warzyw, trzymając je ręką bezpośrednio nad ostrzami. Jest to **najważniejsza** zasada bezpieczeństwa.

Ostrożność z ostrzami: Wkładka zawiera bardzo ostre ostrza. Zachowaj szczególną ostrożność podczas montażu, demontażu, czyszczenia i przechowywania wkładki. **Nigdy** nie dotykaj krawędzi tnących gołymi palcami.

Montaż i demontaż: Wkładkę montuj i demontuj wyłącznie, trzymając ją za plastikową ramę, z dala od ostrzy. Upewnij się, że jest prawidłowo osadzona w szatkownicy V przed rozpoczęciem użytkowania.

Przechowywanie: Przechowuj wkładkę z ostrzami w bezpiecznym miejscu, najlepiej w dedykowanym pojemniku, aby zminimalizować ryzyko przypadkowego kontaktu z ostrzami.

Nadzór nad dziećmi: Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Przechowuj szatkownicę i wkładki z ostrzami **zawsze** poza zasięgiem dzieci.

Przeznaczenie: Używaj wkładki tylko do krojenia warzyw i owoców, zgodnie z przeznaczeniem określonym przez producenta. Nie używaj jej do innych celów ani do produktów twardych, które mogłyby uszkodzić ostrza.

II. Konserwacja i Czyszczenie

Czyszczenie pod bieżącą wodą: Wkładkę czyść **ostrożnie** pod bieżącą wodą, używając szczotki lub gąbki. Uważaj, aby dłonie były z dala od krawędzi ostrzy. Niektóre wkładki Borner można myć w zmywarce, ale **zawsze** sprawdź instrukcję producenta.

Kontrola stanu: Przed każdym użyciem sprawdź, czy wkładka nie jest uszkodzona (np. pęknięta plastikowa rama, wygięte lub stępione ostrza). **Nie używaj** uszkodzonego produktu.