

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA UCHWYTU DO WARZYW I OWOCÓW BÖRNER

1. Przeznaczenie

Uchwyt jest przeznaczony do bezpiecznego krojenia warzyw, owoców, wędlin i serów za pomocą wszystkich urządzeń tnących marki Börner, chroniąc dłonie i palce użytkownika przed kontaktem z ostrymi ostrzami.

2. Instrukcja obsługi

Przygotowanie produktów: W razie potrzeby obierz produkty przeznaczone do krojenia. Duże owoce pokrój na połówki lub ćwiartki. Nie usuwaj korzeni z produktów takich jak cebula, kapusta czy seler.

Umieszczanie produktów na trzpieniach:

W przypadku większych produktów, umieść je na trzpieniach uchwytu, całkowicie wciskając przycisk.

W przypadku małych produktów (np. rzodkiewki, pieczarki), ułóż je na płycie roboczej szatkownicy, przykryj uchwytem i dociśnij. Małe produkty wbiją się w trzpienie uchwytu, a przycisk przesunie się do góry.

Ważne: Aby uzyskać optymalne krojenie, cebulę wbij na trzpienie od strony korzenia, a pieczarki z boku.

Krojenie:

Umieść uchwyt z produktem na zmontowanej szatkownicy. Wewnętrzny pierścień uchwytu obejmij palcami tak, aby wystawał on poza ramkę w kształcie litery V.

Przesuwaj uchwyt w dół, lekko dociskając do ostrza, aż cały produkt wystający poza uchwyt zostanie pokrojony.

Krojenie resztek: Aby pokroić resztki, delikatnie naciśnij przycisk uchwytu jednym palcem. Spowoduje to przesunięcie produktu w dół na trzpieniach, umożliwiając pokrojenie go prawie do końca.

3. Zasady bezpieczeństwa i ostrzeżenia

UWAGA! Ryzyko uszkodzenia urządzenia: Nieprawidłowe używanie uchwytu, w tym zbyt mocne dociskanie lub niewłaściwe pozycjonowanie, może spowodować uszkodzenie bardzo ostrych noży urządzenia podstawowego i wkładek, a tym samym ich zniszczenie.

Ochrona dłoni: Unikalna konstrukcja uchwytu ma za zadanie chronić Twoje palce przed skaleczeniem ostrymi ostrzami. Zawsze używaj uchwytu, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z ostrzami.

Używając uchwytu, **pilnuj, aby ręka/palce nie ześlizgnęły się z niego.**

Utrzymanie stabilności: Upewnij się, że produkt jest stabilnie wbity na trzpienie uchwytu przed rozpoczęciem krojenia.

Przechowywanie: Przechowuj uchwyt **poza zasięgiem dzieci i zwierząt.** Niewłaściwe przechowywanie stwarza ryzyko skaleczenia.

Źródła ciepła: Trzymaj uchwyt **z dala od ognia i źródła ciepła**, aby uniknąć uszkodzenia materiału i utraty funkcjonalności.

Konserwacja i Czyszczenie

Mycie po użyciu: Po skończeniu szatkowania **umyj uchwyt pod letnią bieżącą wodą**, używając **miękkiej szcoteczki (np. do zębów)**, aby usunąć resztki warzyw.

Ograniczenie odpowiedzialności

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania produktu lub niestosowania się do powyższych zasad bezpieczeństwa. Używaj szatkownicy wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.

Produkt ten jest kluczowym akcesorium bezpieczeństwa i powinien być używany zgodnie z instrukcją, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika i trwałość sprzętu.