

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Szatkownica do warzyw Curly firmy Borner

1. Przeznaczenie produktu

Szatkownica jest narzędziem przeznaczonym wyłącznie do krojenia warzyw.

2. Podstawowe zasady użytkowania (Instrukcja Obsługi)

Montaż/Przygotowanie: Przed pierwszym użyciem i po każdym myciu upewnij się, że szatkownica jest czysta i sucha.

Krojenie: Używaj szatkownicy, trzymając ją stabilnie. Przesuwaj warzywo po powierzchni tnącej.

Konieczność użycia uchwyty: Do krojenia koniecznie używaj specjalnego uchwyty do warzyw (dostępny do kupienia oddzielnie). Uchwyt ten jest kluczowym elementem zapewniającym bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Krojenie końcówek warzyw: Podczas krojenia końcówek warzyw zachowaj szczególną ostrożność, cały czas pilnując, aby uchwyt zasłaniał dłoń.

3. Zasady bezpieczeństwa i ostrzeżenia (GPSR)

OSTRZEŻENIE! Ostre krawędzie! Ryzyko poważnego skaleczenia!

Użycie niezgodne z przeznaczeniem: Niewłaściwe użycie szatkownicy lub cięcie rzeczy innych niż warzywa grozi skaleczeniem. Produkt służy wyłącznie do krojenia warzyw.

Ochrona dłoni:

Koniecznie używaj uchwyty do warzyw dołączonego lub dostępnego oddzielnie.

Używając uchwyty, pilnuj, aby ręka/palce nie ześlizgnęły się z niego.

Pod żadnym pozorem nie dotykaj krawędzi ostrza. Ostrza są bardzo ostre i mogą spowodować poważne obrażenia.

Nie dotykaj ostrzy podczas podnoszenia lub przenoszenia szatkownicy.

Przechowywanie: Przechowuj tarkę poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Niewłaściwe przechowywanie stwarza ryzyko skaleczenia.

Źródła ciepła: Trzymaj tarkę z dala od ognia i źródła ciepła, aby uniknąć uszkodzenia materiału i utraty

funkcjonalności.

4. Konserwacja i Czyszczenie

Mycie po użyciu: Po skończeniu szatkowania umyj tarkę pod letnią bieżącą wodą, używając miękkiej szczoteczki (np. do zębów), aby usunąć resztki warzyw.

Usuwanie przebarwień: Ślady po marchewce, buraku itp. wyczyść szmatką z małą ilością jadalnego oleju.

Uwaga podczas czyszczenia: Pamiętaj o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas mycia ostrzy – są one bardzo ostre.

Suszenie i przechowywanie: Po umyciu dokładnie wysusz tarkę i przechowuj w bezpiecznym miejscu.

5. Ograniczenie odpowiedzialności

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania produktu lub niestosowania się do powyższych zasad bezpieczeństwa. Używaj szatkownicy wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Brelok z żetonem do wózków sklepowych

Przeznaczenie produktu

Brelok z żetonem to produkt przeznaczony do codziennego użytku przez osoby dorosłe. Służy do przenoszenia kluczy, a dołączony żeton umożliwia korzystanie z wózków sklepowych bez konieczności użycia monety.

Instrukcja użytkowania

Montaż: Żeton można przypiąć do breloka z kluczami, torebki lub plecaka, aby mieć go zawsze pod ręką.

Użycie żetonu: Aby użyć żetonu w wózku sklepowym, wyjmij go z breloka i włóż do otworu na monetę.

Po zakończeniu zakupów wyjmij żeton i umieść go z powrotem w breloku.

Zasady bezpieczeństwa i ostrzeżenia

OSTRZEŻENIE! Ryzyko zadławienia!

Przeznaczenie: Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Nie udostępniaj go dzieciom.

Małe elementy, takie jak żeton, stanowią ryzyko zadławienia.

Przechowywanie: Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

UWAGA! Narażenie na wysokie temperatury!

Ekstremalne warunki: Nie wystawiaj produktu na działanie wysokich temperatur (np. bezpośrednie światło słoneczne, grzejniki, ogień). Może to doprowadzić do deformacji lub uszkodzenia materiału.

Wilgoć i substancje chemiczne: Unikaj ekspozycji na wilgoć oraz substancje chemiczne, które mogą uszkodzić produkt.

Konserwacja i inspekcja

Stan techniczny: Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu, w szczególności przed każdym użyciem.

Uszkodzenia: W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, zużycia lub innych nieprawidłowości, zaprzestań użytkowania. Uszkodzony produkt należy naprawić lub wymienić.

Przechowywanie: Przechowuj produkt w suchym i chłodnym miejscu.